

Geschirrspüler richtig ausmessen

Dieses Blatt bitte vollständig ausfüllen und zusammen mit Fotos der Küche zum Verkaufsgespräch mitbringen.

Kundenname _____

Telefon _____

Datum _____

Verkäufer/in _____

1. Angaben zum bisherigen Gerät

Marke z. B. Bosch, Siemens, Miele Angabe: _____	Modellnummer Typenschild fotografieren Angabe: _____	Produkt-/Seriennummer falls vorhanden Angabe: _____
Ausführung ☐ teilintegriert ☐ vollintegriert Angabe: _____	Frontsystem ☐ fest ☐ gleitend ☐ unbekannt Angabe: _____	Breite Sollte bei Euro-Norm ca. 600 mm sein Messwert: _____ mm

2. Erforderliche Masse

A - Nischenhöhe Vom fertigen Nischenboden senkrecht bis Unterkannte Arbeitsplatte. Messwert: _____ mm	B - Sockelhöhe Vom fertigen Boden bis Unterkannte der Möbelfront. Messwert: _____ mm	C - Front inkl. Blende Teilintegriert: gesamte sichtbare Höhe aus Türfront plus Bedienblende. Messwert: _____ mm
D - Türfronthe Nur die Möbelfront messen, ohne Bedienblende. Messwert: _____ mm	E - Bedienblendenhöhe Nur die sichtbare Bedienblende des Geräts messen. Messwert: _____ mm	F - Sockelrücksprung Waagrecht von Vorderkannte Möbelfront bis Vorderkannte Sockelblende. Messwert: _____ mm

3. Kontrolle vor dem Verkauf

☐ Foto der gesamten Gerätefront	☐ Foto bei geöffneter Tür
☐ Foto des Sockels von der Seite	☐ Foto des Typenschilds
☐ Alle Masse zweimal kontrolliert	☐ Anschlüsse/Schläuche zugänglich

Bemerkungen

So wird richtig gemessen

Gerät wenn möglich geschlossen lassen und an der Küche messen. Das Massband immer gerade halten. Keine Schätzung verwenden.

A	Nischenhöhe	Vom Boden innerhalb der Nische bis zur Unterkante der Arbeitsplatte messen. Nicht die Höhe des alten Geräts übernehmen.
B	Sockelhöhe	Vom fertigen Küchenboden senkrecht bis zur Unterkante der Möbelfront messen.
C	Front inkl. Bedienblende	Bei teilintegrierten Geräten von der Oberkante der Bedienblende bis zur Unterkante der Möbelfront messen.
D	Türfronthöhe	Nur die montierte Möbelfront messen. Die Bedienblende nicht dazurechnen.
E	Bedienblendenhöhe	Nur die sichtbare Blende mit Tasten und Anzeige messen. D plus E ergibt normalerweise C.
F	Sockelrücksprung	Waagrecht von der Vorderkante der Möbelfront nach hinten bis zur Vorderkante der Sockelblende messen.

Wichtige Hinweise

- Bei vollintegrierten Geräten ist keine Bedienblende sichtbar. Dort nur die komplette Türfronthöhe messen.
- Bei Unsicherheit über Fest- oder Gleitscharnier die geöffnete Tür und den Sockel seitlich fotografieren.
- Modell-, Produkt- und Seriennummer befinden sich meistens auf dem Typenschild an der Türkante.
- Die endgültige Einbauprüfung erfolgt anhand der Einbauskizze des vorgeschlagenen Modells.